FICHE PRODUIT

Enrôlez vos badges depuis votre bureau.

XPR

Enrôleur de table USB XPR PROX-USB-X : lecteur/encodeur RFID 125 kHz et 13,56 MHz, Xsecure

Référence SCAP : PROX-USB-X



Enrôleur de table USB de XPR : lecteur/encodeur RFID configurable en lecture et écriture, avec émulation de clavier (Windows, Mac, Linux). Il crée les cartes de configuration des lecteurs XPR et programme les badges.

Points forts

- Lit et encode les badges 125 kHz et 13,56 MHz
- Émulation de clavier : le numéro lu s'écrit dans n'importe quel logiciel
- Xsecure : cryptage personnalisé des identifiants
- Requis pour activer les licences XPR Mobile ID (PBX-VC-XPR)

Applications

- Enrôlement des badges sur le poste de l'administrateur
- Configuration des lecteurs XPR par carte

FICHE TECHNIQUE

Référence SCAP : PROX-USB-X



Caractéristiques techniques

Technologies	MIFARE Classic®, MIFARE® Ultralight, MIFARE DESFire® EV1/EV2/EV3, EM 125 kHz, HID 125 kHz ; numéro de série NFC, LEGIC et HID iClass
Sécurité	Xsecure, cryptage personnalisé
Raccordement	USB
Systèmes	Windows, Mac, Linux (émulation de clavier)
Logiciels gratuits	PROX-USB-X Configurator (configuration du lecteur), Custom Encoder PROX-USB-X (identifiants à clé de cryptage personnalisée)
Utilisé avec	Product Manager (cartes de configuration Xpro et Xsmart), licences XPR Mobile ID
Interfaces / protocoles	USB

Caractéristiques indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis. Prix et disponibilités : consultez SCAP.