Gardez la main sur vos accès.

ROSSLARE

Logiciel AxTraxNG, niveau 0 (gratuit) : 1 à 256 lecteurs

Référence SCAP : AX-NG-L0

Logiciel client/serveur Windows de gestion des contrôleurs réseau Rosslare, de 2 portes à plusieurs milliers. Gratuit jusqu'à 256 lecteurs avec des centrales Rosslare.

AxTraxNG

Caractéristiques techniques

Éditeur	Rosslare Security Products
Contrôleurs	AC-215x, AC-215xB, AC-225x, AC-225xB, AC-425x, AC-425xB et AC-825IP
Lecteurs	1 à 256
Postes clients	Jusqu'à 40 en simultané (LAN ou WAN)
Fonctions	Création de badges, plages horaires, groupes d'utilisateurs et d'accès, automatismes, notifications par e-mail, mise à jour des contrôleurs, plan interactif, journal et rapports, sauvegarde et restauration de la base

Informations commerciales

Référence SCAP	AX-NG-L0
Marque	ROSSLARE – Logiciels AxTraxPro / AxTraxNG
Famille	Marque ROSSLARE : contrôle d'accès
Désignation	Logiciel AxTraxNG, niveau 0 (gratuit) : 1 à 256 lecteurs
Livraison	Stock constant ; livraisons à J+1 ou J+2 selon disponibilité. Les délais sont donnés à titre indicatif.
Franco de port	Pour toute commande livrée en une seule fois d'un montant minimum de 1 000 € HT (hors port).
Commande minimum	100 € HT. En dessous : paiement d'avance ou forfait de traitement de 15 € HT.
Paiement	Première commande réglée d'avance à l'ouverture du compte, puis 30 jours fin de mois après acceptation de l'assurance crédit.
Garantie	12 mois à compter de la date de facture (retour en remplacement ou réparation de la pièce défectueuse).
Réclamations	Vices apparents : réserves sous 2 jours francs à réception. Quantités et qualité : 8 jours francs.
Retours	Uniquement avec accord écrit préalable, sous un mois après livraison ; avoir établi sur la base de 90 % de la facturation.

Caractéristiques indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis. Prix et disponibilités : consultez SCAP.